Описание телевизионной приставки Eltex NV711

Передняя панель устройства. Индикатор состояния устройства

Внешний вид передней панели устройства показан на рисунке.



На передней панели устройства расположен светодиодный индикатор (1), показывающий состояние устройства.

Текущее состояние устройства отображается при помощи индикатора, расположенного на передней панели устройства. Перечень состояний индикатора работы устройства приведен в таблице 2.

Таблица – Световая индикация состояния устройства

Состояние индикатора (1)	Состояние устройства
Горит зеленым	Устройство включено и готово к работе
Горит красным	Устройство подключено к сети питания, но находится в режиме ожидания или восстановления
Не горит	Устройство отключено от сети питания или неисправно

Задняя панель устройства. Описание разъемов задней панели



Внешний вид задней панели устройства

На задней панели устройства расположены следующие разъемы и органы управления. Описание разъемов и органов управления задней панели

Элемент задней панели		Описание
1	ON/OFF	Кнопка для включения/выключения приставки.

2	5V	Разъем для подключения к сети питания.
3	HDMI	Разъем HDMI для передачи на телевизор цифрового видео- и аудиосигнала высокого качества.
4	AV OUT	Разъем AV OUT предназначен для передачи аналогового видео- и аудиосигнала на акустическую систему или телевизор.
5	LAN 10/100	Разъем RJ-45 Ethernet-интерфейса LAN для подключения к сети интернетпровайдера.
6	IR	Разъем для подключения выносного ИК приёмника.

Боковая панель устройства. USB-порт



Рисунок 5 – Внешний вид боковой панели устройства

На боковой панели устройства расположен разъем USB 2.0 (обозначен знаком $\sim \sim$) для подключения периферийных устройств к медиацентру: внешних жестких дисков, flash-накопителей, устройств ввода (клавиатура, мышь).

Допускается подключение внешних устройств типа USB-Hub для увеличения количества одновременно подключаемых USB-устройств.

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)

В данном разделе описано назначение кнопок пульта дистанционного управления.



Инфракрасный пульт для управления медиацентром и телевизором

Кнопки		Действие
On/Off STB	STB	Включение/режим ожидания. Включает приставку или переводит в режим ожидания (Standby)
Красная кнопка		Функционал кнопки устанавливается в зависимости от приложения

Зелёная кнопка		Функционал кнопки устанавливается в зависимости
		от приложения
Желтая кнопка		от приложения
		Функционал кнопки устанавливается в зависимости
		от приложения
PLAY	►II	Пауза/продолжить воспроизведение
REW	•	Перемотка назад
FWD	*	Перемотка вперед
MUTE	14	Выключение/включение звука
REC		Начать запись эфира. Функция доступна для приложения IPTV
INFO		Вызов справки
Exit	-	Выйти из приложения. Функция доступна в Stalker
700M		Включение функции ZOOM
200101		(увеличение/уменьшение окна, перемещение окна)
		Включение/выключение курсора мыши. Нажмите
Стрелка		данную кнопку для перехода в режим управления курсором мыши и обратно.
	-	Используется в приложении «Проводник» для
MENU		вызова контекстного меню.
		Кнопки «вверх», «вниз», «вправо», «влево»
		предназначены для выбора элементов меню.
Кнопки		При воспроизведении видео и музыки кнопки
навигации		«вправо», «влево» используются для перехода на нужный эпизод.
	ч ок)	Кнопка «ОК» предназначена для выбора или
		подтверждения опции.
HOME	0	Возврат в главное меню
RETURN	Ð	Возврат на уровень назад
		Регулировка громкости
Громкость	VOL	
AUDIO	AUDIO	Переключение аудиодорожки
SUB	SUB	Переключение субтитров

СН	+ -	Последовательное переключение каналов. В режиме ZOOM регулировка размера изображения.
Цифровая клавиатура		Используется для навигации по каналам, ввода цифр
DEL	DEL	При наборе текста удаляет символы
F	F	Функционал кнопки устанавливается в зависимости от раздела меню

Порядок включения медиацентра

ШАГ 1. Подключение медиацентра к телевизору

Подключите кабель HDMI к разъему медиацентра и к разъему HDMI телевизора.



Подключение медиацентра к телевизору

ШАГ 2. Подключение медиацентра к сети провайдера

Вам понадобится сетевой Ethernet-кабель, проведенный вашим интернетпровайдером.

Выберите схему подключения медиацентра к сети провайдера:

- 1 Подключение к сети провайдера осуществляется через Ethernet-кабель.
 - а) Подключение к сети провайдера без использования домашнего маршрутизатора.

Подключите сетевой Ethernet-кабель, проведенный вашим интернетпровайдером, к разъему LAN 10/100 медиацентра.

Параметры сети медиацентр получит автоматически при включении.



Подключение к сети провайдера без домашнего маршрутизатора

- b) Подключение к сети провайдера, используя домашний маршрутизатор, коммутатор, хаб.
 - Подключите сетевой Ethernet-кабель к разъемам LAN 10/100 медиацентра и вашего маршрутизатора.
 - Подключите сетевой Ethernet-кабель, проведённый вашим интернетпровайдером, к разъему WAN вашего маршрутизатора.



Название разъема WAN может быть другим, в этом случае обратитесь к документации по вашему маршрутизатору.



Подключение к сети провайдера, используя маршрутизатор

ШАГ 3. Подключение медиацентра к сети питания

Подключите шнур адаптера питания к разъему питания устройства 5V Далее подключите адаптер к источнику питания.



Пример подключения медиацентра

ШАГ 4. Включение медиацентра

- После подключения медиацентра к сети питания дождитесь полной загрузки устройства (это может занять около минуты).
- Затем переключите телевизор на источник сигнала, к которому подключен медиацентр (для получения дополнительных сведений см. документацию по вашему телевизору).

При первом включении медиацентра может начаться обновление ПО («прошивки»).

Пожалуйста, не препятствуйте этому. Как только ПО медиацентра обновится, вы сможете в полной мере насладиться всеми его возможностями.

УПРАВЛЕНИЕ МЕДИАЦЕНТРОМ

Управление медиацентром осуществляется с помощью графического пользовательского интерфейса. Пользовательский интерфейс медиацентра обеспечивает полный контроль функций устройства, позволяет получить доступ к меню провайдера, различным приложениям и настройкам медиацентра.

Главное меню состоит из разделов, которые представлены в виде графических изображений. При выборе раздела его иконка подсвечивается. В зависимости от выполняемых задач, в каждом разделе содержится своя подсистема навигации и управления. Подробное описание основных разделов приведено в разделе 7 Меню пользовательского интерфейса.

Общие принципы управления

Общие принципы

Управление медиацентром может осуществляться с помощью пульта дистанционного управления (входит в комплект поставки), клавиатуры, мыши (устанавливается пользователем при необходимости). В данном разделе приведены общие принципы управления устройством.

В таблице указано назначение клавиш клавиатуры и кнопок пульта дистанционного управления.

Клавиша клавиатуры		Действие		
•	HOME		возврат в главное меню	
Ð	RETURN	←Backspace	возврат на уровень назад	
	влево вправо	$\leftarrow \rightarrow$	переход по меню влево, вправо; переход по вкладкам влево, вправо	
	вверх вниз	↑↓	переход по меню вверх, вниз; выбор значения в выпадающем списке	
ОК	ОК	ENTER	выбор пункта меню; подтверждение выбора	

Общие принципы набора текста

Для ввода чисел, букв и символов можно воспользоваться пультом ДУ или клавиатурой.

Для ввода текста с помощью пульта ДУ используйте виртуальную клавиатуру.

й	2 Ц	у У	4 K	e	6 H	7 F	⁸ Ш	⁹ Щ	° 3	x	፼
ф	ы	в	а	п	р	0	л	д	ж	э	
<u>+</u>	я	Ч	с	м	и	т	Ь	б	ю	ļ	?
?123		•				Русский					e

 Для навигации по виртуальной клавиатуре используются кнопки «вниз», «вверх», «влево», «вправо».

- Для нажатия кнопки виртуальной клавиатуры используется «**ОК**».
- Кнопка «DEL» используется для удаления символов.

 Для закрытия виртуальной клавиатуры без сохранения изменений нажмите «RETURN».

Управление видео и музыкой

Управление видео и аудио

В данном разделе приведены принципы управления пультом ДУ при воспроизведении видео, музыки

- «PLAY»: 1 Управление воспроизведением: - пауза; для запуска воспроизведения - запуск воспроизведения. нажмите кнопку «PLAY» или «OK»; «OK»: для паузы нажмите кнопку «PLAY» - подтверждение выбора; или «**ОК**»; - пауза; OK - запуск воспроизведения. для остановки воспроизведения «RETURN» - остановка и возврата в основное меню воспроизведения и возврат нажмите кнопку «RETURN». ∽ на уровень назад. кнопки «FWD», «REW» и 2 Переход на указанный эпизод: кнопки навигации «влево», «вправо» – перемещение Кнопками «влево», «вправо» или «REW», «FWD» установите курсора назад и вперед на курсор на нужный эпизод и нажмите нужный эпизод. кнопку «ОК». «**ZOOM**» – увеличение или уменьшение масштаба 3 Регулировка звука: изображения. Для изменения уровня звука «VOL» - регулировка ┿ используются кнопки: громкости. VOL «VOL» + – увеличить громкость; «VOL» - – уменьшить громкость; **«MUTE»** полностью «**MUTE**» – выключение. \checkmark отключить звук. включение звука. «AUDIO» – выбор AUDIO 3 Смена аудиодорожки¹. аудиодорожки. Для переключения аудиодорожки «SUB» - выбор/выключение нажмите кнопку «AUDIO», кнопками субтитров. навигации«вверх», «вниз» выберите SUB нужный вариант и нажмите кнопку
- 4 Смена и выключение субтитров¹.

«OK».

¹ Функция недоступна при воспроизведении аудиоконтента.

Для переключения субтитров нажмите кнопку «**SUB**», кнопками навигации «**вверх**», «**вниз**» выберите нужный вариант и нажмите кнопку «**OK**».

5 Изменение размера экрана:

Для увеличения или уменьшения масштаба изображения нажмите кнопку для перехода в режим «**ZOOM**». Кнопками навигации выберите нужный режим отображения:

- Box трансляция изображения без изменения масштаба;
- Full изображение будет увеличено по размеру экрана;
- *Panscan* изображение будет растянуто по ширина экрана.

Для выхода из режима «ZOOM» нажмите кнопку «RETURN».

Просмотр изображений

В таблице ниже приведены назначения кнопок пульта ДУ при просмотре изображений.

	кнопки навигации « влево» , «вправо »:
	- предыдущее, следующее изображение;
	- в режиме ZOOM перемещение изображения влево и вправо.
	кнопки навигации « вверх», «вниз » – в режиме ZOOM
	перемещение изображения вверх и вниз.
P	
►II	« PLAY » – начать/остановить слайд-шоу.
Ð	« RETURN » – возврат на уровень назад.
	« ZOOM » – запуск/остановка режима ZOOM .
+ cH -	« СН » – в режиме ZOOM уменьшение, увеличение изображения.

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА

В главном меню пользовательского интерфейса выполняется выбор раздела для дальнейшей работы.

Выбор раздела осуществляется:

- □ с пульта дистанционного управления: кнопками навигации «влево», «вправо» и подтверждение выбора «ОК»;
- □ с клавиатуры: стрелками →, для подтверждения выбора нажать <enter>, Таблица 6 Общие принципы управления медиацентром;

Возврат в главное меню из любого раздела пользовательского интерфейса осуществля ется нажатием кнопки «НОМЕ» на пульте дистанционного управления.

Основные разделы главного меню

На рисунке показан внешний вид главного меню пользовательского интерфейса. В таблице 8 приведено описание разделов главного меню.



Внешний вид главного меню

Описание основных разделов главного меню

Раздел	Описание
ip TV PORTAL	IPTVPORTAL – приложение для просмотра цифрового TB от Convex.
Гоиск фильмов	Поиск фильмов – приложение для поиска и просмотра фильмов через Интернет . Подробнее https://hdvideobox.ru/

You Tube Smart YouTube	Smart Youtube – приложение для просмотра Youtube.
Слушать	Слушать музыку – приложение для поиска и прослушивания музыки в Интернете .
	Меню « Магазин приложений »
	В меню «Магазин приложений» представлены различные
	приложения, которые можно установить и использовать в
	медиацентре.
	Приложение « IPTV »
	Приложение позволяет просматривать предоставляемые интернет-
	оператором каналы IP-телевидения и программу телепередач.
	Меню « Файловый
	менеджер»
	В меню осуществляется выбор и просмотр мультимедийных файлов
	с внешних жестких дисков, flashнакопителей USB;
	Меню « Настройки »
0.0°	В данном меню можно выполнить настройки устройства.

НАСТРОЙКА МЕДИАЦЕНТРА

Раздел «HDMI-CEC»



Настройки \rightarrow HDMI-CEC

В разделе «HDMI-CEC» можно включить данную функцию. Работа данной функции зависит поддерживается ли HDMI-CEC на телевизоре.



В *HDMI CEC* – активирует функцию HDMI-CEC и все опции ниже.

- One touch play – автоматическое определение телевизора при включенной приставке. Если телевизор находится в режиме ожидания, он будет включаться автоматически;

- Автоматическое вкл/выкл вместе с ТВ – приставка автоматически включается/выключается вместе с ТВ. Или ТВ автоматически включается/выключается вместе с приставкой;

- Автоматическая синхронизация языка системы с ТВ – на приставке выставляется тот же язык интерфейса, что и на ТВ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПУЛЬТА ДУ

Для управления телевизором с помощью универсального пульта нужно назначить функции кнопок пульта телевизора кнопкам универсального пульта, находящимся в блоке TV CONTROL. Для управления телевизором используются только кнопки блока TV CONTROL: TVIN, V-, V+ – рисунок 19.



Универсальный пульт дистанционного управления

Чтобы запрограммировать кнопки универсального пульта, выполните следующие действия:

- Нажмите и удерживайте кнопку "SET" в течении 3 секунд. Красный светодиод пульта дистанционного управления начнет гореть ярче – это значит, что переход в режим программирования кнопок выполнен.
- 2. Нажмите кнопку, которую необходимо запрограммировать. Красный световой индикатор при этом начнет мигать.
- Направьте инфракрасный передатчик программируемого пульта на пульт управления телевизором (держите пульты на расстоянии 3-5 см) и нажмите кнопку на пульте телевизора, функции которой нужно передать.
- 4. После успешного программирования кнопок пульта, светодиод промигает три раза, после чего начнет непрерывно светиться. Теперь можете выбрать другие кнопки для программирования. 5. После программирования кнопок пульта, нажмите кнопку "SET", чтобы выйти из режима программирования кнопок. Красный светодиод погаснет.